

-- English --

Dashcam hoco DV3

Main menu

Language setting:	Arabic / Burmese / Chinese / Danish / English / French / German / Greek / Hebrew / Italian / Latin / Malay / Persian / Polish / Portuguese / Romanian / Russian / Spanish / Thai / Turkish / Ukrainian / Vietnamese.
Display frequency:	50Hz / 60Hz.
Button sound:	On / Off.
Time setting:	+
Screen auto power-off:	Off / 30s / 1min / 2min.
Auto power-off:	Off / 3min / 5min / 10min.
Formatting:	+
Reset system:	+
System version:	+

Video menu

Resolution:	720P / 1080P.
Sound recording:	On / Off.
Date tag:	On / Off.
Cyclic record:	1min / 3min / 5min.
Wide Dynamic Range:	On / Off.
Motion detection:	On / Off.
G sensor:	Off / Low / Medium / High.
Parking monitor:	On / Off.
Car number:	On / Off.

Photo menu

Resolution:	2592x2016 / 3456x2480 / 3648x2800 / 4032x3040.
Date tag:	On / Off.
Anti-shaking:	On / Off.

-- Русский --

Автомобильный видеорегистратор hoco DV3

Главное меню

Настройка языка:	Арабский / Бирманский / Китайский / Датский / Английский / Французский / Немецкий / Греческий / Иврит / Итальянский / Латинский / Малайский / Персидский / Польский / Португальский / Румынский / Русский / Испанский / Тайский / Турецкий / Украинский / Вьетнамский.
Частота дисплея:	50Гц / 60Гц.
Звук кнопок:	Включить / Выключить.
Настройка времени:	+

Автоматическое отключение экрана:	Выключить / 30с / 1мин / 2мин.
Автоматическое отключение:	Выключить / 3мин / 5мин / 10мин.
Форматирование:	+
Сброс настроек:	+
Версия системы:	+
Видео меню	
Разрешение:	720P / 1080P.
Запись звука:	Включить / Выключить.
Штамп даты:	Включить / Выключить.
Циклическая запись:	1мин / 3мин / 5мин.
Широкий динамический диапазон:	Включить / Выключить.
Детектор движения:	Включить / Выключить.
G сенсор:	Выключить / Низкий / Средний / Высокий.
Мониторинг парковки:	Включить / Выключить.
Номер машины:	Включить / Выключить.
Фото меню	
Разрешение:	2592x2016 / 3456x2480 / 3648x2800 / 4032x3040.
Штамп даты:	Включить / Выключить.
Антивибрация:	Включить / Выключить.

-- ქართული --

საავტომობილო ვიდეორეგისტრატორი hoco DV3

მთავარი მენიუ	
ენის პარამეტრები:	არაბული / ბირმული / ჩინური / დანიური / ინგლისური / ფრანგული / გერმანული / ბერძნული / ებრაული / იტალიური / ლათინური / მალაიური / სპარსული / პოლონური / პორტუგალიური / რუმინული / რუსული / ესპანური / ტაი / თურქული / უკრაინული / ვიეტნამური.
დისკუმენტი სიხშირე:	50ჰც / 60ჰც.
ლილაკების სმა:	ჩართვა / გამორთვა.
დროის პარამეტრები:	+
ეკრანის ავტომატური გამორთვა:	გამორთვა / 30წმ / 1წთ / 2წთ.
ავტომატური გამორთვა:	გამორთვა / 3წთ / 5წთ / 10წთ.
დაფორმატება:	+
პარამეტრების ჩამოგდება:	+
სისტემის ვერსია:	+
ვიდეო მენიუ	
გარჩევადობა:	720P / 1080P.

ხმის ჩანწერა:	ჩართვა / გამორთვა.
თარიღის შტამპი:	ჩართვა / გამორთვა.
ციკლური ჩანწერა:	1წთ / 3წთ / 5წთ.
ფართო დინამიკური დიაპაზონი:	ჩართვა / გამორთვა.
მოძრაობის დეტექტორი:	ჩართვა / გამორთვა.
G სენსორი:	გამორთვა/ დაბალი / საშუალო / მაღალი.
პარკინგის კონტროლი:	ჩართვა / გამორთვა.
ავტომობილის ნომერი:	ჩართვა / გამორთვა.
ფოტო მენიუ	
გარჩევადობა:	2592x2016 / 3456x2480 / 3648x2800 / 4032x3040.
თარიღის შტამპი:	ჩართვა / გამორთვა.
ანტივიბრაცია:	ჩართვა / გამორთვა.