

-- English --

Dashcam hoco DV1

Main menu

Language setting:	Arabic / Burmese / Chinese / Danish / English / French / German / Greek / Hebrew / Italian / Latin / Malay / Persian / Polish / Portuguese / Romanian / Russian / Spanish / Thai / Turkish / Ukrainian / Vietnamese.
Display frequency:	50Hz / 60Hz.
Time setting:	+
Wi-Fi setting:	+
Screen auto power-off:	Off / 1min.
Formatting:	+
Reset system:	+
System version:	+

Video menu

Resolution:	1920x1080px, 30fps.
Sound recording:	On / Off.
Sound volume:	Off / Low / Medium / High.
Exposure value:	+2 / +1.6 / +1.3 / +0.6 / +0.3 / 0 / -0.3 / -0.6 / -1 / -1.3 / -1.6 / -2.
Date tag:	On / Off.
Cyclic record:	1min / 2min / 3min.
Wide Dynamic Range:	On / Off.
G sensor:	Off / Low / Medium / High.
Fatigue control:	Off / 2h.

Photo menu

Resolution:	1920x1080px.
Date tag:	On / Off.

-- Русский --

Автомобильный видеорегистратор hoco DV1

Главное меню

Настройка языка:	Арабский / Бирманский / Китайский / Датский / Английский / Французский / Немецкий / Греческий / Иврит / Итальянский / Латинский / Малайский / Персидский / Польский / Португальский / Румынский / Русский / Испанский / Тайский / Турецкий / Украинский / Вьетнамский.
Частота дисплея:	50Гц / 60Гц.
Настройка времени:	+
Настройка Wi-Fi:	+
Автоматическое отключение экрана:	Выключить / 1мин.

Форматирование:	+
Сброс настроек:	+
Версия системы:	+

Видео меню

Разрешение:	1920x1080пкс, 30fps.
Запись звука:	Включить / Выключить.
Громкость звука:	Выключить / Низкая / Средняя / Высокая.
Значение экспозиции:	+2 / +1.6 / +1.3 / +0.6 / +0.3 / 0 / -0.3 / -0.6 / -1 / -1.3 / -1.6 / -2.
Штамп даты:	Включить / Выключить.
Циклическая запись:	1мин / 2мин / 3мин.
Широкий динамический диапазон:	Включить / Выключить.
G сенсор:	Выключить / Низкий / Средний / Высокий.
Контроль усталости:	Выключить / 2ч.

Фото меню

Разрешение:	1920x1080пкс.
Штамп даты:	Включить / Выключить.

-- ქართული --

საავტომობილო ვიდეორეგისტრატორი hoco DV1

მოგვარი მენიუ

ენის პარამეტრები:	არაბული / ბირმული / ჩინური / დანიური / ინგლისური / ფრანგული / გერმანული / ბერძნული / ებრაული / იტალიური / ლათინური / მალაიური / სპარსული / პოლონური / პორტუგალიური / რუმინული / რუსული / ესპანური / ტაი / თურქული / უკრაინული / ვიეტნამური.
დისპლეის სიხშირე:	50ჰც / 60ჰც.
დროის პარამეტრები:	+
Wi-Fi პარამეტრები:	+
ეკრანის ავტომატური გამორთვა:	გამორთვა / 1წთ.
დაფორმატება:	+
პარამეტრების ჩამოგდება:	+
სისტემის ვერსია:	+

ვიდეო მენიუ

გარჩევადობა:	1920x1080პქს, 30fps.
ხმის ჩანერა:	ჩართვა / გამორთვა.
ხმამაღლობა:	გამორთვა / დაბალი / საშუალო / მაღალი.
ექსპოზიციის მნიშვნელობა:	+2 / +1.6 / +1.3 / +0.6 / +0.3 / 0 / -0.3 / -0.6 / -1 / -1.3 / -1.6 / -2.
თარიღის შტამპი:	ჩართვა / გამორთვა.

ციკლური ჩანერა:	16თ / 2წთ / 3წთ.
ფართო დინამიკური დიაპაზონი:	ჩართვა / გამორთვა.
G სენსორი:	გამორთვა / დაბალი / საშუალო / მაღალი.
დადლილობის კონტროლი:	გამორთვა / 2სთ.
ფოტო მენიუ	
გარჩევადობა:	1920x1080პქს.
თარიღის შტამპი:	ჩართვა / გამორთვა.